

# RP-MOTO - WARTUNGSPLAN

Ver. 09.04.2007

MARKE: RP-MOTO "BAOTIAN "

MODEL: BT49QT-9, BT49QT-12, BT49QT-12P, BT125T-12

**Achtung: Das Fahrzeug muss unbedingt bevor es in den Einsatz kommt von einer Fachwerkstätte Überprüft werden!**

	Kilometer	0	300	500	1000	3000	6000	12000
	Monat	NEU	0,5	1	2	3	6	12
Batterie		R	I	I	I	I	I	I
Muttern, Schrauben,		F	F	F	F	F	F	F
Kabelverbindungen		F	F	F	F	F	F	F
Zylinderkopf, Auspuff		I	I	I	C	C	C	C
Ventilspiel		I	I	I	I	I	I	I
Vergaser, Kraftstoffanlage		I	I	I	I	I	I	I
Benzinfilter		R	Alle 1000km tauschen					
Luftfilter		Alle 1000km tauschen						
Zündkerze		I	I	I	R	R	R	R
Kraftstoffleitung		I	Alle 3 Jahre austauschen					
Kühlsystem, Lüfter		I	I	I	I	I	I	I
Kühlfüssigkeit*		R	Alle Jahre oder alle 6000km wechseln					
Kupplung		I	I	I	I	I	I	I
Antriebseinheit, Variomatik		I	I	I	I	I	R	R
Motoröl + Filter		R	R	R	R	Alle 2000km wechseln		
Bremsflüssigkeit		R	Alle Jahre oder alle 6000km wechseln					
Bremse, Bremssystem		I	I	I	I	I	I	I
Lenkung, Spur		I	I	I	I	I	I	I
Achse, Gelenke, Stoßdämpfer		I	I	I	I	I	I	I
Reifen		I	I	I	I	I	I	I
Starter- Motor		I						I

- I: Kontrolle, Reinigen, Einstellen, Abschmieren, Nachziehen, Ersetzen wenn notwendig
- C: Reinigen
- R: Austauschen
- F Nachziehen

**Achtung!!!** Die beige packte Batterie ist für Überstellungen im Herstellerwerk verbaut, und muss bzw. sollte nach der Erstmontage durch eine Markenbatterie ersetzt werden.

Bei trockenen oder staubigen Bedingungen entsprechend häufiger warten.  
Lassen Sie die Wartungsarbeiten von Ihrem Fachhandelspartner durchführen und im beiliegenden Service-Checkheft dokumentieren.

**\*Nur Wassergekühlte Fahrzeuge**

Kilometerstand	Inspektion am	Durchgeführt von
000 KM		
300 KM		
500 KM		
1000 KM		
3000 KM		
6000 KM		
9000 KM		
12000 KM		

Weitere Service sind im 3000km Intervall durchzuführen!!!

**Zur Inspektion:**

Lassen Sie Ihr Fahrzeug zu den angeführten Kilometerständen von einer Fachwerkstätte kontrollieren.

Zu dieser Kontrolle sollte gehören: Bremskontrolle, Reifenkontrolle, Kontrolle des Allgemeinen Zustands, die Kontrolle der Verkehrssicherheit, Ventilspielkontrolle, Ölwechsel, Zündkerzen wechseln, sowie:

**alle 1000 KM Luftfilter und Benzinfilter wechseln**

**alle 6000 KM Bremsflüssigkeit und Kühflüssigkeit\* wechseln**

**alle Schrauben, Muttern, Verbindungen kontrollieren und nachziehen**

Die Inspektion lassen Sie durch einen Stempel, Datum und Unterschrift der jeweiligen Fachwerkstatt in diesem Serviceheft bestätigen. Schicken Sie uns danach ein Kopie dieses Serviceheftes und der Einzelnen Rechnungen.

Adresse: RP Handels und Service GmbH, Treffling 75, 9871 Seeboden

Achtung! Es sind nur Original Ersatzteile von RP-MOTO zu verbauen.

Die 0 km Prüfung muss unbedingt von einer Fachwerkstätte überprüft werden, ansonsten ist das Fahrzeug unsicher und nicht verkehrstauglich. Das Fahrzeug darf auf keinen Fall auf öffentlichen Straßen gelenkt werden.

Bei Nichteinhaltung können keine Garantie sowie Gewährleistungsansprüche gestellt werden!!!